

PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA.

Puoi seguire anche le indicazioni sul display.



PAGAMENTO CON MONETA



Inserire monete fino al raggiungimento del tempo di sosta desiderato



Tasto VERDE per confermare



Digitare la TARGA completa del veicolo



Tasto VERDE per confermare



Ritirare TICKET

PROROGA TEMPO DI SOSTA



Tasto TT finché compare la scritta "PROROGA TEMPO DI SOSTA"



Tasto VERDE per confermare



Digitare la TARGA completa del veicolo



Tasto VERDE per confermare

HH:MM



Tasto VERDE per conferma orario di fine sosta in corso



Inserire monete fino al raggiungimento del tempo di sosta desiderato



Tasto VERDE per confermare



Ritirare il TICKET



PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO/DEBITO CONTACTLESS (o con qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia NFC)



Tasto BLU per attivare i pagamenti con carta; premere nuovamente per raggiungere il tempo di sosta desiderato



Tasto VERDE per confermare



Digitare la TARGA completa del veicolo



Tasto VERDE per confermare



Avvicinare la CARTA bancaria o il dispositivo NFC al lettore contactless



Ritirare TICKET e RICEVUTA del pagamento

PROROGA TEMPO DI SOSTA



Tasto TT finché compare la scritta "PROROGA TEMPO DI SOSTA"



Tasto VERDE per confermare



Digitare la TARGA completa del veicolo



Tasto VERDE per confermare

HH:MM



Tasto VERDE per confermare orario di fine sosta in corso



Tasto BLU per attivare i pagamenti con carta; premere nuovamente per raggiungere il tempo di sosta desiderato



Tasto VERDE per confermare



Avvicinare la CARTA bancaria o il dispositivo NFC al lettore contactless



Ritirare TICKET e RICEVUTA del pagamento

